



Instalation der HPI Universal zündung

1. Kolben auf 2 - 4 mm vor oberste totpunkt stellen (am besten 3mm ist immer gut) (siehe fig.1)
2. Strator (grundplatte) montieren, danach rotor montieren sodass beide markierungen in position sind Rechtsumdrehend (Puch Maxi): 2e grosse streifen von rechts HPI logo soll rechts sein! (siehe fig.2)
3. Kolben und markierungen sollen beide gut in position sein, beistellen geht durch die grundplatte zu drehen.
4. Extra Erdung ist gewünschte siehe fig. 3

